

Böcker



Top-Lifte und Bauwinden

Der vielseitige Top-Lift von Böcker



- 1 Knickstück**
Verstellbar von 20° bis 45°, gehärtete Stahlrollen, besonders verschleißarm, schonen auch das Zugseil.
- 2 Antrieb Top-Lift Basic**
Fördergeschwindigkeit 25 m/min., geeignet für Fahr- und Kippschlitten, maximale Nutzlast 150 kg, einfache Montage des Antriebs von vorne.
- 3 Fahrschlitten**
Überall einsetzbar, wo zur Entladung nicht gekippt werden muss. Seilbruchsicherung verhindert den Absturz des Schlittens bei Seilriss.
- 4 Uni-Pritsche**
beim Ziegeltransport.
- 5 Fußplatten**
Sicherer Stand dank großer Verstellplatten. Optional auch mit verstellbarem Fuß zum Ausgleich von Unebenheiten.

- 1 Kippschlitten mit Kippkübel für Schüttgut**
Die Kippentleerung ist oben und unten möglich.
- 2 Lastaufnahme**
Alle Lastaufnahmemittel sind ohne weiteres am Fahr- oder Kippschlitten einzuhängen.
- 3 Schienen**
1 und 2 m lange Einzelschienen, besonders geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität, ein Schienensystem für alle Lifttypen, maximale Aufzugslänge 20,30 m.
- 4 Bedienung mit Drucktaster**
AUF/AB/NOT-AUS am 5m langen, steckbarem Steuerkabel.
- 5 Antrieb Top-Lift Standard**
Fördergeschwindigkeit 34 m/min., geeignet für Fahr- und Kippschlitten, maximale Nutzlast 250 kg, einfache Montage des Antriebs von vorne.
- 6 Rohrstütze**
Als Teleskop von 2 bis 5,5m, ab 16m mit zweiter Abstützung als Sonderzubehör.



- 1 Platten-Pritsche**
Optimal zum Transport von Gipskartonplatten etc. bis zu einer Breite von 1,50 m.
- 2 Antrieb Top-Lift HighSpeed**
Fördergeschwindigkeiten 20 und 40 m/min., geeignet für Fahr- und Kippschlitten, maximale Nutzlast 230 kg, einfache Montage des Antriebs von vorne.
- 3 Kippschlitten**
Entleert das Lastaufnahmemittel am Schienenende oder schwenkt es in die Entladeposition (mit Seilbruchsicherung).



- 1 Top-Lift Antrieb**
Einsetzbar auch als Bauwinde mit max. 40 m Förderhöhe.
- 2 Gerüstschwenkarm**
Mit nur 15 kg Eigengewicht besonders leicht und daher einfach in der Gerüstetage zu montieren.
- 3 Windenhalterung**
Zur einfachen Montage am Gerüst inklusive Überlastsicherung.
- 4 Lasthaken**
Der Lasthaken inkl. Seilgewicht ist abnehmbar.

Details, Zubehör & technische Daten



- 1** Kopfstück
- 2** Kopfabstützung zur Sicherung des Aufzugs an Flachdächern, Decken und Fensteröffnungen
- 3** Kippschlitten
- 4** verstellbare Rohrstütze
- 5** Antrieb mit Schlaffseilsicherung (zur leichten Montage der Antriebseinheit per Schnappverschluss)
- 6** Fahrwerk zum leichten Verschieben des Aufzugs am Gebäude



- 1** Knickstück
- 2** Zugseil
- 3** Schiene 2 m
- 4** Fahrschlitten
- 5** Fußstück 2 m mit großflächigen Fußplatten für sicheren Stand



Kippkübel, 80 Liter (nur für Kippschlitten)



Platten-Pritsche, 90 x 15 x 220 cm



Solar-Pritsche Standard



Uni-Pritsche, 60 x 35 x 85cm, mit Schutzgitter



Uni-Pritsche Komfort, 70 x 44 x 70 cm



Plattform, 60 x 85 x 35 cm, mit seitl. Klappen

Technische Daten

Modell	Top-Lift Basic	Top-Lift Standard	Top-Lift HighSpeed
Nutzlast [kg]	150	250	230
Fördergeschwindigkeit [m/min]	25	34	20 / 40
Förderhöhe maximal [m]	20,30	20,30	20,30
Seillänge [m]	44	44	44
Seildurchmesser [mm]	5	6	6
Motorspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Steuerspannung [V]	24	24	24
Gewicht der Antriebseinheit [kg]	47	54	54

Technische Änderungen vorbehalten



Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0)3 4576241
Fax +32 (0)3 4576242
Mail info@boecker.be

Böcker France SAS

5, rue Maximilien Robespierre · F-93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 (0)1 48406767
Fax +33 (0)1 48406768
Mail info@boecker.fr

Böcker Italia srl

Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11 · IT-37122 Verona (VR)
Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6 · IT-37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 045 8780399
Fax +39 045 8780420
Mail info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Fon +31 (0)418 571444
Fax +31 (0)418 635222
Mail info@boecker.nl

Böcker Schweiz AG

Industriestr. 17 · CH-4800 Zofingen
Fon +41 (0)62 7976262
Fax +41 (0)62 7976268
Mail info@boecker.ch

Böcker UK Ltd.

Unit B Grazebrook Park
Hulbert Drive · Dudley
West Midlands · UK-DY2 0XW
Fon +44 (0)1384 476580
Mail info@boecker.co.uk

Niederlassung Nord

Marie-Curie-Allee 5 · DE-25358 Horst
Fon +49 (0)4126 3964540
Fax +49 (0)4126 3964549
Mail nl nord@boecker.de

Niederlassung Ost

Freiheit 20 · DE-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0)30 33939040
Fax +49 (0)30 339390429
Mail nl ost@boecker.de

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66 · DE-34277 Fulda
Fon +49 (0)561 58558500
Fax +49 (0)561 585585029
Mail nl mitte@boecker.de

Niederlassung Süd-West

Bussardstr. 16 · DE-68753 Waghäusel
Fon +49 (0)7254 958850
Fax +49 (0)7254 9588529
Mail nl suedwest@boecker.de

Niederlassung Süd

Kirchweg 4 · DE-82239 Alling
Fon +49 (0)8141 888601
Fax +49 (0)8141 5372707
Mail nl sued@boecker.de

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestraße 69–73 · DE-59368 Werne
Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
Mail info@boecker.de